


RIG ANGEL

**Novità
2015!**






RIG ANGEL

è il nuovo sistema per assorbire l'energia di una strambata incontrollata. Semplicissimo da installare tra il boma ed il paranco di randa, l'ammortizzatore si apre al carico prestabilito ed evita di causare danni al sartame fino a prevenire il cedimento strutturale del rig.



Esempi di utilizzo



Codice	Carico di intervento kg	Carico di rottura kg	Consigliato per barche m	Lunghezza mm	Peso g
55.180.01	550	2500	6,70/8,50	200	60
55.180.02	800	4000	8,80/10,40	200	60
55.180.03	1200	6000	10,80/12,80	250	120
55.180.04	2000	10000	13,00/15,00	280	150